

2010/11/26

WlanRSSI(無線 LAN 受信信号強度アイコン表示) Version 1.00

(C) Copyright 2010, Hamamatsu TOA Electronics. All rights reserved.

<http://pravion.com>

1. ソフト概要

PM250 の無線 LAN の RSSI(受信信号強度)をタスクバーにアイコン表示します。

1 秒間隔で更新表示します。

📶 : -100dbm <= RSSI < -80dbmの時
📶 : -80dbm <= RSSI < -60dbmの時
📶 : -60dbm <= RSSI < -40dbmの時
📶 : -40dbm <= RSSI の時
❌ : -100dbm > RSSI あるいは、無線LAN 無効時

2. 使用可能環境

- ・ハードウェア : PM250TA 及び PM250TAH
- ・OS バージョン : 25.07 以降

3. インストール方法

キャビネットファイル (WlanRSSI_Cab.CAB) を PM250 の Temp フォルダ等にコピーする。

同ファイルをダブルクリックして、インストールを実行する。

キャビネットファイルはインストール後削除されます。

4. アンインストール方法

コントロールパネルの「アプリケーションの削除」から、「HamamatsuTOA WlanRSSI」を選択して、削除して下さい。

5. WlanRSSI 操作方法

(1)スタートメニューから「プログラム」 「WlanRSSI」をクリックして下さい。

RSSI を表示するアイコンがタスクバーに追加され、以後、1 秒間隔で RSSI のレベルにより、表示アイコンが変化します。

(2)終了する場合は、表示アイコンをクリックすると「Wlan の終了」が表示されますので、それをクリックすると終了します。

6. 利用及び転載について

本プログラムの著作権は、作者(浜松東亜電機)が保有します。

本プログラムを利用した結果につきましては、作者は一切の責務を負えませんので御了承下さい。

作者の了承を得ない、第三者への譲渡は認められていません。