

Scan Basic for PM250



簡易データ収集システムを低コストで簡単構築！

入庫・出庫・棚卸などの作業システムがPC・PM250・クレードル・Scan Basicで簡単に構築できます。入力項目・データ収集方法

など、PCの設定画面で作業ごとに自由に調整が可能です。

特長

- ・作業に応じて入力項目を設定すれば、すぐに業務に利用可能！
- ・入力項目は最大6個まで対応
- ・作業日、作業者等の共通項目は、グループ設定機能で初回のみ
- ・マスター参照により、入力チェックが可能

・PCとリンクさせて即データ整理

入力されたデータはPM250内部のテキストファイル(CSV)として保存され、専用クレードルからUSB接続でWindows Mobile Device Center (Microsoft ActiveSync) [1]を利用してPCに転送されます。 [2]

CSVデータはMicrosoft AccessやExcelでデータの整理や編集ができますので、Access・Excelで作成された管理ソフトに簡単に対応できます。又、お客様の既存の管理システムに合わせて取り込んだデータを加工することで、既存の管理システムへのデータの取り込みが可能となります。



・カスタマイズ対応可能！

お客様のアプリケーションソフトをバンドルソフトとしてPM250と一緒に出荷対応することも可能です。 [3]

Scan Basicは個別にライセンス管理されていますので、セキュリティ・不正コピー防止にも対応しています。 [4]

又、Scan Basicの標準機能では対応できないお客様のご要望に対しても、カスタマイズにて対応が可能です。 [3]

PC側の管理業務等のアプリケーションソフトの受託も併せてお受けいたします。

・充実したサンプルソフト

Scan Basicの仕組みをご理解頂くために、PM250とPCにて一連の作業を想定したサンプルソフトをご用意しております。

1. 入庫管理
2. 出庫管理
3. 棚卸し
4. カウントアップ

これらに対応したバーコードサンプル、マスターデータも用意されておりますので、実務イメージを直感でつかむことができます。



物流展ScanBasicデモ用バーコード

作業者コード

浜松 一郎

東亜 太郎

浜東 次郎

[1] Windows Mobile Device Center (Microsoft ActiveSync)はMicrosoft社の製品です。利用方法につきましてはMicrosoft社ホームページをご参照お願いします。

[2] PM250とPCを接続するには専用クレードル又は専用Syncケーブル(別売)が必要です。

[3] カスタマイズ費用等につきましては別途お打合せの上、御見積させていただきます。

[4] 本ソフトはPM250本体1台につき1ライセンス費用が発生します。

・Scan Basic作業手順説明(参考例: サンプルソフト 1. 入庫作業)

PM250で、入庫作業時に、作業者コード、入庫製品コード、入庫ロケーションコード、入庫数量のデータ収集を行い、パソコンに収集したデータをアップロードします。

PM250のScan Basicを起動します。起動したら作業開始ボタンをクリックします。



ここをクリック

画面定義選択画面に移動したら、1. 入庫を選択して左下の実行ボタンをクリックします。



ここをクリック

入庫画面に移動したら指示に従って作業者バーコードを読み取ります。次に画面が切り替わったら今度は製品バーコードを読み取ります。





作業者名が入力される

次はロケーションバーコード読み取ります。それが済みましたら、今度は入庫した数量をキー操作で数値を入力してENTキーを押します。これで1製品の入庫作業が完了します。

ひとつの作業が完了すると画面の入力情報がカウントアップされます。これらの作業を繰り返し行い作業終了した場合は画面の終了ボタンを押すとメイン画面に戻ります。

場所コード: A-1-1



ここをクリックするとメイン画面へ

作業データをPCに取り込みます。まず、PC側のScan Basicのソフトを立ち上げます。同時にPM250をクレードルに置いて通信ボタンをクリックするとPCとPM250で通信を開始します。


PC側のScan Basic作業データ受信ボタンをクリックするとPM250の作業ファイル(入庫CSV)を画面上で確認することが出来ます。実行ボタンをクリックするとPCの指定フォルダへ保存されます。

Windows Mobile Device Center (ActiveSync)の動作もご確認ください。



Scan Basic PCメイン画面

ここをクリックすると通信準備完了画面へ



通信の準備ができました



データが無事移行すると表示



本仕様につきましては改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

<http://www.pravion.com/pda/>

■ 導入に関するお問合せ

浜松東亜電機株式会社

0120-599-282

本社 〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町9162-1
TEL: 053-428-1121 FAX: 053-428-1131
東京支店 〒108-0074 東京都港区高輪2-17-13 テイクン東京ビル9F
TEL: 03-3444-9311 FAX: 03-3444-9312
大阪営業所 〒560-0021 大阪府豊中市本町2-1-45 渡邊ビル301号
TEL: 06-6844-3061 FAX: 06-6844-3063